

SOLÁRNY VETERNÝ A SLNEČNÝ SNÍMAČ - ISOTRA BASIC

- Bezdrôtová veterná a slnečná automatika
- Vstavaný solárny panel
- Žiadna kabeláž
- Display pre nastavenie prahových hodnôt
- Jednoduchá inštalácia
- Kompatibilný s prijímačom ISOTRA BASIC
- Vypnutie slnečnej automatiky **iba na snímači!**

PARAMETRE		
Napätie	Pracovná teplota	krytie
DC 3,7V	-40st +85st	IP55



1, Spárovanie s prijímačom žalúzie

- Vyberte požadovaný kanál na diaľkovom ovládači
- Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo stop a držte cca 5s (ako žalúzia mykne)
- Potvrďte stlačením programovacieho (join) tlačidla na snímači (žalúzia potvrdí myknutím)
- Opakujte pre všetky požadované kanály

2, Rýchly test funkčnosti snímača

- Podržte na 3s tlačidlo set + vietor
- Pri zatočení lopatkami je na displeji zobrazovaná aktuálna hodnota vetra
- Reakcia v testovacom režime je 1s
- Pre ukončenie testovacieho režimu stlačte na 3s set + vietor

3, Príklad nastavenia snímača (je nastavený iba vietor, slnko hodnota 0)

- Pri prekročení nastavenej prahovej hodnoty vetra dôjde k vytiahnutiu vonkajšej žalúzie do hornej koncovej polohy.
- Nedôjde k zablokovaniu funkcie diaľkového ovládača a je možné dať povel smerom dole
- Pri opätovnom prekročení nastavenej hodnoty vetra dôjde opäť k vytiahnutiu do hornej koncovej polohy
- Pri ustálení vetra nedôjde k samovoľnému povelu pre chod žalúzie do predchádzajúcej pôvodnej pozície

4, Príklad nastavenia snímača (Je nastavený vietor + slnko)

- pri prekročení nastavenej prahovej hodnoty vetra dôjde k vytiahnutiu vonkajšej žalúzie do hornej koncovej polohy
- následne pri prekročení nastavenej prahovej hodnoty slnka dôjde k stiahnutiu vonkajšej žalúzie do spodnej koncovej polohy
- pokiaľ je zapnutá funkcia slnka, tak pri manuálnom povele hore nabehne žalúzia do hornej koncovej polohy
- pri prekročení prahovej hodnoty slnka dôjde k stiahnutiu žalúzie do spodnej koncovej polohy (nie je vhodné aktivovať slnečnú automatiku do vstupných dverí na terasu a pod.)

5, Zmena reakcie na vietor a slnko (žalúzia nebude chránená!!!)

- stlačte súčasne tlačidlo vietor + slnko (zobrazí sa up, alebo down)
(týmto prepnutím bude vietor žalúziu sťahovať dole a slnko naopak vyťahovať)

6, Vymazanie prijímača zo snímača

- Na diaľkovom ovládači choďte na požadovaný kanál
- Stlačte a držte prog. tlačidlo na ovládači, do tej doby ako žalúzie 2 x mykne (cca 10s)
- Z prijímača sa vymažú všetky naprogramované snímače i ovládače a je potrebné postupovať podľa návodu k prijímaču.